KARTA TECHNICZNA

Versico tape polybacking

OPIS PRODUKTU

Taśma Versico tape polybacking jest produktem z w pełni utwardzonej syntetycznej gumy, używanym do wykonywania wzajemnych połączeń arkuszy membran Versigard EPDM we wszystkich systemach pokryć dachowych : balastowym, pełno-klejonym i mechanicznie mocowanym. Taśma Versico tape polybacking jest zabezpieczona przeźroczystą, wytrzymałą folią ułatwiającą jej stosowanie i zapewniającą długotrwałe i niezawodne połączenie.

PODSTAWOWE PARAMERTY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

	Versico tape polybacking **7,5 cm**	Versico tape polybacking **15 cm**
Kolor	Czarny	Czarny
Składnik podstawowy	Syntetyczna guma	Syntetyczna guma
Długość rolki	30.5 m	30.5 m
Grubość	0.76 mm	0.76 mm
Opakowanie	4 rolki w kartonie	2 rolki w kartonie
Waga kartonu	12 kg	12 kg
Okres przydatności do użycia	1 rok	1 rok

UWAGI I OSTRZEŻENIA

1. Należy unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. W przypadku zaistniałego kontaktu dokładnie umyć podrażnione miejsce wodą z mydłem.
2. Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może skrócić okres przydatności taśmy do użycia.
3. Podczas ciepłej i słonecznej pogody, należy trzymać rolki taśmy Versico tape polybacking w ich kartonach lub zacienionym miejscu do momentu ich użycia.
4. Przechowywanie taśm w temperaturze poniżej 4°C może spowodować ich utratę przyczepności i w wyjątkowych sytuacjach może skutkować brakiem dobrego łączenia z podłożem. Noc przed użyciem taśma powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C. Na dachu należy ją przechowywać w tzw. „termosach", co pozwoli jej zachować temperaturę powyżej 4°C
5. Taśma Versico tape polybacking powinna być przechowywana w suchym pomieszczeniu.
6. W trakcie wysychania środka gruntującego V150 primer , na zagruntowanej powierzchni może dojść do kondensacji wody (skraplania). Może to nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 0°C. W przypadku pojawienia się kondensacji należy natychmiast przerwać nanoszenie gruntu i przyklejanie taśmy do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych. Kiedy warunki pogodowe ulegną poprawieniu, wcześniej zagruntowane powierzchnia musi wyschnąć. Następnie należy ją ponownie zagruntować cienką warstwą gruntu i przyklejać taśmę Versico tape polybacking
7. **Przechowywać bez dostępu dla dzieci.**

APLIKACJA

1. Usunąć brud i nadmiar kurzu wycierając czystą szmatką powierzchnię łączenia. Jeśli jest ona silnie zabrudzona należy ją wyczyścić dokładnie za pomocą czyściwa W-Membrane Cleaner. Ten proces jest konieczny w przypadku membran, które były narażone na warunki atmosferyczne przez kilka tygodni.
2. Wzdłuż linii styczności górnego arkusza membrany z dolnym zaznaczyć linię za pomocą wodoodpornego markera tworząc w ten sposób linię znacznikową.
3. Nakładanie gruntu Versico V150 primer.
   Grunt nakłada się za pomocą czystej szmatki lub wałka malarskiego. Należy przemyć obie łączone powierzchnie kolistymi ruchami, dociskając do powierzchni , nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo oczyszczona/zagruntowana powierzchnia powinna mieć jednorodny kolor na całej powierzchni, bez zacieków, smug i pęcherzy.
4. Całą powierzchnię na którą będzie nakładana taśma Versico tape polybacking musi być czysta i zagruntowana. Klej nie przyklei się do brudnych i zakurzonych powierzchni. Wszelkie występujące zabrudzenia będą miały wpływ na przyczepność – jakość łączenia.

Roofmasters Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 12 (hala nr 3), 52-438 Wrocław
Tel.: +48 71 334 03 02 - **Fax:** +48 71 334 03 04
E-mail: info@roofmasters.pl – **Web:** www.roofmasters.pl

KARTA TECHNICZNA

Versico tape polybacking

5. Grunt należy pozostawić do wyschnięcia. do momentu, gdy nie będzie on brudził palca przy dotyku.
6. Nakładać taśmę Versico tape polybacking tak szybko jak grunt Versico V150 odparuje I jest gotowy do klejenia. Zmniejsza to ryzyko ponownego zabrudzenia i zwiększa szansę na dobra przyczepność podczas chłodniejszych dni.
7. Rozwijamy z rolki ok 1m taśmy Versico tape polybacking, układamy wzdłuż zaznaczonej uprzednio linii i doklejamy taśmę do dolnej membrany mocno dociskając dłonią. W ten sposób postępujemy na całej długości połączenia. Taśmę Versico tape polybacking łączy się na wzajemny 25 mm zakład. Górna warstwa membrany powinna poleżeć trochę „ zrelaksować się" po jej rozłożeniu. Minimum 3mm taśmy musi wystawać poza łączoną krawędź. Na wszystkich powierzchniach i przecięciach szwów fabrycznych należy używać jednolitych kawałków taśy Versico tape polybacking.
8. Wałkowanie taśmy Versico tape polybacking za pomocą stalowego lub gumowego wałka ręcznego po jej nałożeniu na zagruntowaną powierzchnię w znaczącym stopniu zredukuje częstotliwość pojawiania się pęcherzy powietrza na wykończonej już powierzchni szwu.
9. Odrywamy folię zabezpieczającą taśmę leżącą poniżej górnego arkusza membrany, pozwalając mu na swobodne opadnięcie na odkrytą właśnie część taśmy.
10. Dociskamy mocno dłonią górny arkusz leżący na taśmie, w poprzek łączenia w kierunku do jego brzegu.
11. Zaraz po tym dociskamy taśmę stalowym lub silikonowym wałkiem szerokości 50 mm w poprzek łączenia (pod kątem 45 stopni) a nie równolegle.
12. Instalujemy taśmę obróbkową Versico polyback uncured PS nad wszystkimi przecinającymi się łączeniami. Każdą krawędź łączenia wykończamy za pomocą uszczelniacza EPDM.
13. Taśma Versico tape polybacking powinna tworzyć 5 cm zakład, od miejsca przecięcia łączeń w każdym kierunku.

Należy dokonywać aplikacji wg najbardziej aktualnej wersji zarówno karty technicznej jak i instrukcji aplikacji. Obie dostępne w siedzibie Roofmart Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Giełdowej 12

Wrocław 07/01/2013

Roofmasters Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 12 (hala nr 3), 52-438 Wrocław
Tel.: +48 71 334 03 02 - **Fax:** +48 71 334 03 04
E-mail: info@roofmasters.pl – **Web:** www.roofmasters.pl