KARTA TECHNICZNA

W-Membrane Cleaner

INFORMACJE OGÓLNE

Czyściwo W-Membrane Cleaner jest używane do czyszczenia obu powierzchni zarówno powierzchni membrany jak i zakładów membrany EPDM przed ich zgrzewaniem. Ułatwia to czyszczenie powierzchni membrany ze wszelkich zanieczyszczeń, pozostawiając powierzchnię gotową do zgrzewania.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI I CHARAKTERYSTYKI

Kolor:	bezbarwny
Składniki stałe:	0%
Punkt zapłonu:	18°C
VOC-składniki lotne:	755 g/l
Temperatura wrzenia:	127°C
Opakowanie:	18.9 l

UWAGI I OSTRZEŻENIA

1. **Uwaga: płyn szkodliwy przy spożyciu. Łatwopalny. Może wpływać drażniąco na skórę i oczy.**

2. Po kontakcie z czyściwem ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. Należy unikać kontaktu z oczami, skórą I odzieżą. Zaleca się używanie chemoodpornych rękawic (gumowane) i okularów ochronnych. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. **Nie wolno palić papierosów w trakcie jego stosowania**. Pojemnik należy zamykać gdy jest nieużywany. Przechowywać bez dostępu dla dzieci.
3. W przypadku połknięcia **nie wolno prowokować wymiotów** i należy natychmiast wezwać lekarza. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez min. 15 minut pod bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć woda z mydłem, a w przypadku podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
4. W przypadku pożaru należy gasić tak samo jak benzynę. Należy stosować odpowiednie gaśnice proszkowe lub pianowe. Wodę w postaci mgły lub spray-u można używać do zdławienia ognia lub schłodzenia pojemnika. Nie wolno gasić wodą, co może doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia.

WYADJNOŚĆ

Wydajność jest uzależniona od wieku membrany i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni. Średnia wydajność to 32m2 z jednego litra.

NAKŁADANIE**

1. Usunąć z klejonej płaszczyzny membrany, taśmy Versico polybacking, niewzmocnionej taśmy obróbkowej PS flashing, lub zwulkanizowanej taśmy EPDM tak dużo luźnych zanieczyszczeń jak to możliwe. Można to zrobić miotłą lub suchą szmatką. W przypadkach mocnego zabrudzenia można czyścić je za pomocą detergentów i wody (przemyć powierzchnię czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia).
2. Zanurzyć czystą szmatkę w czyściwie Weathered Membrane Cleaner i szorować powierzchnię ruchem okrężnym. Kontynuować czyszczenie zmieniając szmatki do momentu, aż powierzchnia będzie matowo czarna bez widocznych smug. Należy wyczyścić też fabryczne szwy (szorujemy równolegle do szwu). Zostawić do wyschnięcia.
3. Nakładać grunt V150 primer według aktualnej instrukcji nakładania lub/i wymogów specyfikacji sytemu.

* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlise.

Wrocław: 07/01/2012

Roofmasters Sp. z o.o.
ul. Giełdowa 12 (hala nr 3), 52-438 Wrocław
Tel.: +48 71 334 03 02 - **Fax:** +48 71 334 03 04
E-mail: info@roofmasters.pl – **Web:** www.roofmasters.pl